

Caddy 1

GOLF  WERFT

-Kurzanleitung Steuerung

Der Trolley kann mit zwei Varianten gesteuert werden. Einmal über den Drehregler am Gelenkarm und einmal über eine Fernbedienung

Schalten Sie den Trolley mit dem roten Power-Knopf ein. Hierfür halten Sie den Knopf 1 bis 2 Sekunden gedrückt.

Drehen Sie den Drehknopf nach vorne und der Trolley setzt sich in Bewegung, durch zurückdrehen verringert der Trolley seine Geschwindigkeit.

Der Power-Knopf hat eine Doppelbelegung, wenn Sie den Knopf bei der Fahrt einmal kurz antippen, stoppt der Trolley. Durch erneutes Antippen startet der Trolley mit der eingestellten Geschwindigkeit (Start-Stop-Funktion)

Der grüne Timer Knopf sorgt für einen automatischen Vorlauf in drei Stufen.

Durch einmaliges, zweimaliges oder dreimaliges Drücken stellen Sie die Laufstrecke ein.

Für die Bedienung mit der Fernbedienung müssen Sie die FFB an der Seite über den Schieberegler einmal einschalten. Durch Drücken der Vorwärtstaste setzt sich der Trolley in Bewegung- erneutes Drücken erhöht die Geschwindigkeit und Drücken der Rückwärtstaste verringert die Geschwindigkeit (analog dazu die Rückwärtsfahrt)).

Gelenkt wird der Trolley durch das Drücken der linken oder rechten Pfeiltaste.

In der Mitte befindet sich die Stopp-Taste unten auf der FFB befindet sich die Taste für die Timerfunktion

