

Anleitung zur Synchronisierung Steuergerät / Funkfernbedienung

Caddyone Serie 350 / 650 / 750

Bitte nehmen Sie zur Synchronisierung die nachfolgenden

Schritte vor:

1. Trolley aufbocken
2. Räder entfernen (damit der Trolley nicht ungewollt während der Synchronisierung losfährt)
3. Potentiometer / Geschwindigkeitsregler auf null stellen
4. Potentiometer / Geschwindigkeitsregler auf null stellen
5. Batterien in Fernbedienung einlegen
6. Fernbedienung einschalten
7. Den roten Knopf der Fernbedienung halten und gleichzeitig den Trolley einschalten.

Nach erneutem Drücken sollte sich der Trolley nun bewegen.