



kurzanleitung Inbetriebnahme

Packen Sie den Trolley aus dem Karton aus und legen sich die Teile des Trolleys griffbereit: Räder, Vorderwagen, Motoreinheit, Gelenkarm und Anti-Dip-Rad, Scorecrad- und Schirmhalter



1. Lösen Sie die zwei Schrauben am Anfang des Vorderwagens und schieben ihn dann in die Motoreinheit. Befestigen Sie den Vorderwagen mit den zwei entfernten Schrauben an der Motoreinheit.
2. Drehen Sie die Schraube aus dem oberen Ende der Motoreinheit. Jetzt nehmen Sie den Gelenkarm und befestigen ihn mit der entfernten Schraube.
3. Stecken Sie ein Rad auf die linke und ein Rad auf die rechte Seite.
4. Stecken Sie das Anti-Dip-Rad mit Hilfe des Druckknopfes in die Hülse auf der Rückseite der Motoreinheit.
5. Klappen Sie den Gelenkarm hoch und befestigen ihn mit der Feststellschraube. Schließen Sie das Kabel des Gelenkarmes an die Motoreinheit
6. Drücken Sie den Scorecradhalter mit der Klammer auf den Gelenkarm.
7. Lösen Sie die Klammer am Regenschirmhalter soweit, dass die Schraube noch leicht hält - jetzt stecken Sie die Klammer auf die Hülse neben dem Handgriff und ziehen den Halter, durch drehen der Halterhülse, fest.
8. Legen Sie den Akku auf die Halteplatte am Vorderwagen und befestigen Sie ihn mit den zwei Gurten
9. Schließen Sie den Akku an die Buchse an der Motoreinheit



IHR TROLLEY IST JETZT EINSATZBEREIT



ZUM PRODUKT